FEDA 多功能直流風扇量測/試驗器

操作手册

Ver. 1.06-C



<天弘儀電股份有限公司>

聯絡電話: +886-3-3619052
傳 真: +886-3-3675632
電子郵件: sales@autento.com.tw
網 址: http://www.autento.com.tw

目錄:

PART 1:摘要		2 -
1.1 產品	介紹	2 -
1.2 注意	事項	2 -
1.3 產品	規格	2 -
1.4 訂購	指南	3 -
1.5 品質	保證條款	3 -
PART 2: 面板/	/背板說明	4 -
2.1 面板	設明	4 -
2.2 背板	~~~~~	4 -
PART 3: 按鍵	操作說明	5 -
3.1 風扇	極數設定	5 -
3.2 風扇	型式設定	5 -
3.3 PWM	1 解析度設定	6 -
3.4 PWM	1 頻率設定	6 -
3.5 PWM	1設定	7 -
3.6 PWM	1 自動測試設定	8 -
3.7 網路	通訊設定	8 -
PART 4: 端子#	·····································	9 -
4.1 二線	式風扇	9 -
4.2 三線	式風扇接線/紅外線對照式感測器接線	9 -
4.3 四線	式風扇接線	9 -
4.4 四線	式風扇 PWM 自動測試接線	9 -
PART 5: 四線	大風扇測試流程) -
5.1 測試	方式	0 -
5.2 頻率	設定	0 -
5.3 自動	~~~~ 測試	0 -
PART 6: 三線;	式風扇測試流程 1 ⁻	1 -
PART 7: 二線	式風扇測試流程	2 -
PART 8: 紅外絲	。 象對照式風扇測試流程	3 -
PART 9: 網路	通訊設定流程 14	4 -
PART 10: 風扇	測試平台軟體安裝1!	5 -
10.1 軟體	安裝	5 -
10.2 安裝	天弘儀電 USB TO RS-485 轉換器驅動程式1	5 -
10.3 安裝	天弘儀電風扇測試平台	5 -
PART 11: MOI	DBUS RTU 通訊格式10	6 -
11.1 MODBUS	DRIVER 函式說明	6 -
11.1.1	安裝目錄說明1	6 -
11.1.2	驅動程式函式說明1	6 -
11.1.3	InitComPort 1	7 -
11.1.4	CloseComPort 1	7 -
11.1.5	ReadHoldReg_int 1	7 -
11.1.6	WtSingleReg_int 1	8 -
11.1.7	ReadHoldReg_long 1	9 -
11.1.8	WIIYUIIIKeg_long1	9-
<i>11.1.9</i>	<i>= 即例說明</i>	U - 1
11.2 MODBU	5 迪凯肠疋説明	1 - 1
APPENDIX	23	ა-

PART 1:摘要

1.1 產品介紹

天弘儀電公司所研發的(Front-End Data Acquisition)FEDA 系列多功能直流風扇量測/試驗器速表 具有 PWM(Pulse Width Modulated)的模組,除了可以量測風扇的轉速外,並且可以透過脈衝調 變來改變風扇的轉速。並採業界通用的 Modbus RTU 通訊和 RS-232/485 介面將風扇的轉速/電 壓/電流資料收集進電腦,記錄每個風扇特性繪製出動態數據曲線圖,並提供七種標準頻率規格 或可自訂頻率規格(至多 500KHz),可調變的更細緻,管理人員也可透過面板或是電腦指令加以 更改各項參數,大大提高了產能及工作效率。.

1.2 注意事項

- 1. 風扇轉速表正在運行中, 請勿使用其他參數功能。
- 2. 正確使用信號電壓, 請注意極性的正負 若反接可能會造成風扇轉速表燒毀
- 3. 信號輸入線不得與其他電源線、動力用線配在一起容易產生干擾現象.
- 4. 所有風扇轉速表,外殼禁止摩擦,避兒產生靜電, 損害內部性能
- 5. 避免在高溫、潮濕、塵埃多、腐蝕性氣體多或日光照射的場所
- 6. 請勿在衝擊力大、振盪激烈的場所使用, 能保護得當方可增長使用壽命

1.3 產品規格

工作電源	AC90~250V • 50/60HZ		
消耗電力	< 8VA		
DC 輸入電源	0V ~ 75VDC		
輸入信號	二線、三線、四線式直流風扇或紅外線感測器		
抗干擾	IEC-61000-4-4 • 峰值電壓 2.5KV (註:此為內部測試值)		
絕緣阻抗	500VDC • >100MΩ (端子接點間)		
傳輸格式	RS-232/485 • Modbus RTU protocol		
電流最小感度	10mA		
週期	0~100%		
極數	六種極數可供選擇 (2, 4, 6, 8, 10, 12)		
· 括弦 (レリー)	7種選擇 0.03KHz [,] 0.1KHz [,] 19.2kHz [,] 20.0kHz [,] 22.0kHz [,] 25.0kHz [,]		
· 例平(KHZ)	57.6kHz,或可自行調整 (2kHz~500kHz),可由面版或電腦軟體設定選擇		
傭췂沛茲	2400/4800/9600/19200 四種 • 預設值:9600 可由面版或電腦軟體設定調		
時期还平	整		
通訊位址	ID 1~99 可由面版或電腦軟體設定選擇		
環境溫度	0℃~55℃ • 20~85%RH • 不結露		
LED	七字劃•紅色高亮度 LED		
解析度	Hi:轉速: 30 rpm • Lo: 轉速: 3 rpm (4 極風扇), 可由面板或軟體調整		
精準度	電壓,電流: ± 0.2%		
外殼材質	ABS 塑膠等級 , 護弓加強固定		
防水等級	IP-50 • 室內使用		
安裝方式	盤面安裝		





FEDA 多功能直流風扇量測/試驗器使用手冊

重量

約**. 580g**

註:RPM 校正是依據 HP33250A 為基準,電流校正是依據 HP34401 為基準

1.4 訂購指南

A F A 5 N A – 0 0 0 X

X: 附加功能選項 – 請勾選右方欲使用的功能代碼

·代碼(<u>×</u>)	選項	
1	RS-485	
2	RS-232	
3	RS-485 (含監控軟體)	
4	RS-232(含監控軟體)	

1.5 品質保證條款

天弘儀電公司對其生產電子式儀電表系列產品之零件及裝配品質自銷售日起,負一年保固責任。凡未填列銷售日期或無經銷商印售,以出廠號碼認定之。

在保固期間內天弘公司免費修護或更換瑕疵品。此項保證不涵蓋不可抗拒之天災及人為因素包括不當的裝設、操作及裸露等未依說明書指示之使用。



AUTENTO FEDA

VER: 1.06-C FEDA 多功能直流風扇量測/試驗器使用手冊

PART 2: 面板/背板說明

2.1 面板說明



1.最大顯示電壓值: 0~75.00V±0.02V 2.最大顯示電流值: 0~5.000A±0.001A 3.風扇型式: 二線式、三線式、或四線式 4.風扇極數: 2, 4, 6, 8, A, C 極 (A=10 極;C=12 極) 5.PWM 輸出百分比:0~100%, "--"表示 100% 6.風扇最大轉速值: 0~25000±30RPM(二極風扇) 7.二線、三線、或四線風扇調整鍵 8.極數調整鍵 9.PWM/10 十位數調整鍵 10.PWM/1 個位數調整鍵

2.2 背板端子說明



滑動開關	說明
SW1	PWM 相位正反向
SW2	PWM 電壓





PART 3: 按鍵操作說明

3.1 風扇極數設定

量測風扇轉速時需先依風扇本身的極數來做搭配量測,所以量測風扇轉速表極數的設定方式如下: 按 POLE 下鍵 **▼** 改變極數設定值。



3.2 風扇型式設定

可選擇量測二線、三線、四線式、或紅外線感應器等,按 POLE 鍵的上鍵 📥 選擇風扇種類。



3.2.1 風扇葉片設定

按 POLE 鍵的上鍵 🃥 至 "0",再按 POLE 鍵的或下鍵 👿 按鈕以選取風扇葉片數







VER: 1.06-C FEDA 多功能直流風扇量測/試驗器使用手冊



3	5	7	9	b	d
3葉	5葉	7葉	9葉	11葉	13 葉
風扇	風扇	風扇	風扇	風扇	風扇
POLE	POLE	POLE	POLE	POLE	POLE
- = -	5-	٦ <u>-</u>	q 📥	ь 🗕 с	

3.3 PWM解析度設定

解析度共有兩種可供調整(Hi或Lo),調整方式同時按面板 PWM/10 的上鍵 ▲ 及下鍵 ♥ 數 秒,此時面板出現 "rS" 文字,再按 PWM/10 鍵的上鍵 ▲ 或下鍵 ♥ 按鈕以選取解析度。



參數名稱	說明
H,	高解析度 (0.1Hz), ±3RPM
Lo	低解析度 (1Hz), ±30RPM

- RPM 值瞬時顯示,每秒更新一次
- ●可加值另購更高解析度(0.01Hz),±1RPM

3.4 PWM頻率設定

規格若有更改,恕不另行通知

頻率共有7種可供調整,或可自行調整 (2kHz~500kHz),調整方式同時按面板 PWM/1 的上鍵 ▲ 及下鍵 ▼ 數秒,此時面板出現 "FrEq" 文字,再按 POLE 鍵的上鍵 ▲ 或下鍵 ▼ 按 鈕以選取頻率。







3.4.1 頻率自訂設定方式

在風扇頻率設定模式下,按 POLE 鍵的上鍵 ▲ 或下鍵 ▼ 按鈕直至 "u."。請按 PWM/10 或 PWM/1 的上鍵 ▲ 或下鍵 ▼ 來改變風扇頻率(2K~500KHz)。

● PWM/10 爲十位數加減

●PWM/1 爲個位數加減



完成設定値後,同時按 PWM/1 的上鍵 🔺 和下鍵 ▼ 按鈕數秒即完成設定。

3.5 PWM設定

量測風扇轉速表設定的用意是改變 PWM 以改變風扇的轉速。請按 PWM/10 和 PWM/1 的上 鍵 ▲ 或下鍵 ▼ 來改變的百分比。

● PWM/10 爲十位數加減

●PWM/1 爲個位數加減







3.6 PWM自動測試設定

註:若要啓用此功能,需將端14點和20點短接

調整方式同時按面板 POLE 的上鍵 ▲ 及下鍵 ▼ 數秒,此時面板出現" P r o C"文字,再按 POLE 鍵的上鍵 ▲ 或下鍵 ▼ 按鈕以選取欲設定的參數,再按 PWM/10 和 PWM/1 的上鍵 ▲ 或下鍵 ▼ 來改變其參數值。

- PWM/10 爲十位數加減
- PWM/1 爲個位數加減

	參數名稱	說明
	:- P	第1階段 PWM 百分比輸出(0~100%)
₩ <u>12,34</u> ₽ ⊢ <u>0,[</u>	п 	第1階段 PWM 測試時間 (0~100秒)
	69	第2階段 PWM 百分比輸出(0~100%)
	С Ц	第2階段PWM測試時間 (0~100秒)
	РЭ	第3階段 PWM 百分比輸出(0~100%)
	с Ц	第3階段 PWM 測試時間 (0~100秒)
	-	-
	POLE	POLE



註: 當顯示值為"--"時,代表參數值以達到最大值 (100)

3.7 網路通訊設定

要進入網路通訊模式設定, 首先要同時按 PWM/10 的上鍵 ▲ 和下鍵 ♥ 數秒進入功能選項清單,按 POLE 鍵的上鍵 ▲ 或下鍵 ♥ 按鈕以選取欲設定的參數,再按 PWM/10 和 PWM/1 的上鍵 ▲ 或下鍵 ♥ 來改變其參數值:

- **PWM/10** 爲十位數加減
- PWM/1 爲個位數加減



參數名稱	說明
68.	傳輸速率選擇: 1: 2400 2: 4800 3: 9600 4: 19200
Rd.	MODBUS 通訊位址(1~99)





PART 4: 端子接線說明

4.1 二線式風扇



二線式風扇	端子
Fan V-	15
Fan V ₊	18
外部電源	端子
V-	14
V+	19

4.2 三線式風扇接線/紅外線對照式感測器接線



三線式風扇&對 照式感測器	端子
Fan V-	15
FG IN	17
Fan V ₊	18
外部電源	端子
V-	14
V+	19

4.3 四線式風扇接線



四線式風扇 端子 Fan V-15 PWM OUT 16 FG IN 17 Fan V₊ 18 外部電源 端子 V-14 V+ 19

4.4 四線式風扇PWM自動測試接線



自動測試

短接



端子

14、20



PART 5: 四線式風扇測試流程

5.1 測試方式

本表頭提供兩種測試方式:

- 1. 手動測試,接線方式參考4.3
- 2. 自動 3 段式測試,接線方式參考 4.4

5.2 頻率設定

頻率設定有內定常用頻率及自訂頻率兩種,同時按面板 PWM/1 的上鍵 ▲ 及下鍵 ▼ 數秒, 此時面板將顯示使用的頻率,再按 POLE 鍵的上鍵 ▲ 或下鍵 ▼ 按鈕以選取頻率。若要自設 頻率,選擇至"u.,按 PWM/10 或 PWM/1 的上鍵 ▲ 或下鍵 ▼ 來改變風扇頻率。完成設定値 後,同時按 PWM/1 的上鍵 ▲ 和下鍵 ▼ 按鈕數秒即完成設定。

- **PWM/10** 為十位數加減
- **PWM/1** 爲個位數加減

5.3 自動測試

- 1. 接線請參考 4.4
- 2. 參數設定請參考 3.5

系統將自動偵測 250 RPM 後依使用者設定開始進行自動測試。 註: Px, Tx 該 0 表示不執行





PART 6: 三線式風扇測試流程

- 1. 設定風扇型型式為3
- 2. 設定風扇極數
- 3. 接上風扇
- 4. 表頭將顯示電壓、電流、及轉速
- 5. 接線方式請參考 4.2
- 註 1: 某些二線式風扇因雜訊過大,可能導致轉速顯示不正確
- 註 2:4 極風扇最高轉速為 15000 RPM





PART 7: 二線式風扇測試流程

- 1. 設定風扇型型式為2
- 2. 設定風扇極數
- 3. 接上風扇
- 4. 表頭將顯示電壓、電流、及轉速
- 5. 接線方式請參考 4.1
- 註 1: 某些二線式風扇因雜訊過大,可能導致轉速顯示不正確
- 註 2:4 極風扇最高轉速為 15000 RPM





PART 8: 紅外線對照式風扇測試流程

- 1. 設定風扇型型式為0
- 2. 設定風扇葉片
- 3. 接上風扇
- 4. 表頭將顯示電壓、電流、及轉速
- 5. 接線方式請參考 4.2







PART 9: 網路通訊設定流程

- 1. 通訊位址設定(Ad): 1~99
- 2. 通訊速度(BA):
 - 1: 2400
 - 2: 4800
 - 3: 9600
 - 4: 19200
- 註: 只適用於選購 RS-232/485 系列使用





PART 10: 風扇測試平台軟體安裝 (此安裝只適用於 AFA5NA-003 機種)

10.1 軟體安裝

將AUTENTO FAN TESTER 的安裝光碟放入光碟機後,會自行起動安裝程序,並出現安裝選單(如下圖)。

如果安裝選單沒有出現,則開啓檔案總管,到光碟機下開啓目錄 SETUP,執行 Install.exe。



10.2 安裝天弘儀電USB TO RS-485轉換器驅動程式

無此設備的使用者,請略過。

將天弘儀電USB TO RS485 轉換器插入USB 埠中,Windows 系統會自動搜尋驅動程式,如果找不到,將會提示安裝驅動程式。

天弘儀電USB TO RS485 轉換器驅動程式存放在光碟中的AUTENTO USB to RS485 Driver 目錄下。

10.3 安裝天弘儀電風扇測試平台

用滑鼠點選FAN TESTER Installation 安裝風扇測試器軟體。出現安裝精靈後,請依照說明安裝。





PART 11: MODBUS RTU 通訊格式

11.1 Modbus Driver 函式說明

11.1.1 安裝目錄說明

執行 setup.exe,按指示安裝好軟體後,所有驅動程式函式庫存於目錄 ...\Program Files\AUTENTO下,分別為

\AUTENTO\Driver\VC	Visual C++ function library
\AUTENTO\Driver\VB	Visual Basic function library
\AUTENTO\Driver\BC	Borland C++ Builder function library

11.1.2 驅動程式函式說明

要實現具有Modbus控制器功能,須提供函式庫供使用者能方便正確地控制天弘的各類 儀器,所具備的函式分述如下:

- 1. Initiate RS232 serial port *int InitComPort(int COMPort,long baudRate,int parity,int dataBits,int stopBits,double timeoutSeconds);*
- Close RS232 serial port int CloseComPort(void);
- Read integer from Modbus registers *int ReadHoldReg_int(unsigned short address, unsigned short start, unsigned short *data);*
- Write an integer into a single Modbus register *int WtSingleReg_int(unsigned short address, unsigned short start, unsigned short data) ;*
- Read the long integer from Modbus registers *int ReadHoldReg_long(unsigned short address, unsigned short start, long* *data);
- Write the long integer into mulitiple Modbus registers int WtMultiReg_long(unsigned short address, unsigned short start, long data);





11.1.3 InitComPort

int InitComPort(int COMPort, long baudRate, int parity, int dataBits, int stopBits, double timeoutSeconds);

<u>功用</u>:初始化RS232序列埠

輸入:

名稱	型別	說明
COMPort	整數	RS232序列埠編號。
baudRate	長整數	支援值爲2400, 4800, 9600, 19200, 38400
parity	整數	支援値 0 = no parity 1 = odd parity 2 = even parity
dataBits	整數	支援值5, 6, 7,或8
stopBits	整數	支援值1或2
Timeout Secounds	整數	RS232序列埠逾時時間設定,單位:秒

傳回值:

型別	說明
整數	傳回值0表開啓成功,1為錯誤碼。

11.1.4 CloseComPort

int CloseComPort(void);

<u>功用</u>: 關閉RS232序列埠

傳回値:

型別	說明
整數	傳回值0表開啓成功,1為錯誤碼。

11.1.5 ReadHoldReg_int

*int ReadHoldReg_int(unsigned short address, unsigned short start, unsigned short *data);*

<u>功用</u>:從Modbus參數資料表中讀取一整數(integer)值





輸入:

名稱	型別	說明
address	整數	受控儀表之RS485位址。
start	整數	欲讀取受控儀表之Modbus參數表格起始位置
data	整數指標	所讀取之資料

傳回値:

型別	說明			
整數	傳回值0表讀取成功,其餘為錯誤碼,如下所示:			
	0x01為函式不支援			
	0x02為Modbus 位置錯誤			
	0x03為Modbus 位置範圍錯誤			
	0x04為儀表內部執行錯誤			
	以上為Modbus標準錯誤碼。			
	0x10為時間逾時			
	0x11為回傳位置錯誤			

11.1.6 WtSingleReg_int

int WtSingleReg_int(unsigned short address,unsigned short start,unsigned short data) ;

<u>功用</u>: 寫入一整數(integer) 値於Modbus參數資料表中

輸入:

名稱	型別	說明
address	整數	受控儀表之RS485位址。
start	整數	欲讀取受控儀表之Modbus參數表格起始位置
data	整數	所寫入之資料

傳回值:

型別	說明			
整數	傳回值0表讀取成功,其餘為錯誤碼,如下所示:			
	0x01為函式不支援			
	0x02為Modbus 位置錯誤			
	0x03為Modbus 位置範圍錯誤			
	0x04為儀表內部執行錯誤			
	以上為Modbus標準錯誤碼。			
	0x10為時間逾時			
	0x11為回傳位置錯誤			





11.1.7 ReadHoldReg_long

int ReadHoldReg_long(unsigned short address, unsigned short start, long *data);

<u>功用</u>:從Modbus參數資料表中讀取一長整數(long)值

輸入:

名稱	型別	說明
address	整數	受控儀表之RS485位址。
start	整數	欲讀取受控儀表之Modbus參數表格起始位置
data	長整數指標	所讀取之資料

傳回值:

型別	說明				
整數	傳回值0表讀取成功,其餘為錯誤碼,如下所示:				
	0x01為函式不支援				
	0x02為Modbus 位置錯誤				
	0x03為Modbus 位置範圍錯誤				
	0x04為儀表內部執行錯誤				
	以上為Modbus標準錯誤碼。				
	0x10為時間逾時				
	0x11為回傳位置錯誤				

11.1.8 WtMultiReg_long

int WtMultiReg_long(unsigned short address, unsigned short start, long data);

<u>功用</u>: 寫入一長整數(long) 値於Modbus參數資料表中

輸入:

名稱	型別	說明
address	整數	受控儀表之RS485位址。
start	整數	欲讀取受控儀表之Modbus參數表格起始位置
data	長整數	所寫入之資料

傳回值:

型別	說明				
	傳回值0表讀取成功,其餘為錯誤碼,如下所示:				
	0x01為函式不支援				
整數	0x02為Modbus 位置錯誤				
	0x03為Modbus 位置範圍錯誤				
	0x04為儀表內部執行錯誤				
	以上為Modbus標準錯誤碼。				
	0x10為時間逾時				
	0x11為回傳位置錯誤				





11.1.9 範例說明

```
#include "modbusdrv.h"
#define M_ID
                 0
int RS232Error;
unsigned short IDCode;
// Init COM2,9600 baud rate, no parity ,8 bits, 1 stop bits, 2 sec timeout
 RS232Error = InitComPort(2,9600,0,8,1,2.0);
 if (RS232Error)
    {
          printf ("RS232 Init Error");
            return 0;
         }
   //Read ID code
 rc = ReadHoldReg_int(50,M_ID,&IDCode);
 if ( !rc )
    printf("ID = %d",IDCode);
 else
    printf(" Read ID Code error");
CloseComPort();
```







11.2 Modbus通訊協定說明

參數位址	名稱	設定範圍	出廠値	說明	動作
0000	MODEL	5005	5005	表頭型號値	R
0001	VERSION	Х	х	表頭韌體版本 單位: 0.001	R
0002	ADDRESS (ID)	1 ~ 99	50	MODBUS 通訊位址	R/W
0003	BAUD	1 ~ 4	3	通訊速率 1:2400 2:4800 3:9600 4:19200	R/W
0004	DP	0	0	小數點位置, 2:10 ⁻² 1:10 ⁻¹ 0:10 ⁰	R
0005	PWM	0 ~ 100	50	設定 PWM 輸出百分比	R/W
0006	POLE	1~6	2	設定待測風扇極數 1:2極 2:4極 3:6極 4:8極 5:10極 6:12極	R/W
0007	PWMF	0 ~ 7	5	設定 PWM 頻率 0:30Hz 1:100 Hz 2:19.2KHz 3:20 KHz 4:22 KHz 5:25 KHz 6:57.6 KHz 7:使用者自定	R/W
0008	PWMUSERF	2~999	20	設定使用者定義之 PWM 頻率 單位:KHz	R/W
0009	FANINMODE	0~3	1	風扇型式設定 0:2 線 1:3線 2:4線 3:對照式感應器	R/W
0010	KEYLOCK	0~1	0	1: Key Lock;重開機値歸 0:不 Key Lock	R/W





VER: 1.06-C FEDA 多功能直流風扇量測/試驗器使用手冊

0011	RESOLUTION	0~1	1	R.P.M 解析度設定 1: 0.1Hz, 0: 1Hz	R/W
0012	ZEROPOLE	1 ~ 6	2	設定待測風扇葉片數,用於風 扇型式設定為對照式感應器 (FAININMODE=3); 1:3片 2:5片 3:7片 4:9片 5:11片 6:13片	R/W
0032	RPM	0 ~ 999999	х	目前待測風扇轉數値 單位:隨 DP 而定	R
0034	VOLTAGE	0 ~ 9999	х	目前待測風扇電壓値 單位: 0.01V	R
0036	CURRENT	0 ~ 9999	х	目前待測風扇電流値 單位: 0.001A	R
0038	OUTVOLTAGE	0 ~ 2000	0	設定 DA 輸出電壓 單位: 0.001V	R/W





APPENDIX

參數表:

參數	說明
風扇型式	
2	二線式風扇
3	三線式風扇
4	四線式風扇
風扇葉片	
3	3 葉風扇
5	5 葉風扇
7	7 葉風扇
9	9 葉風扇
b	11 葉風扇
d	13 葉風扇
PWM 百分比	
0~	0~100 %, 表示 100%
PWM 頻率	
0.03	0.03 kHz
0.1	0.1 kHz
19.2	19.2kHz
20.0	20.0kHz
22.0	22.0kHz
25.0	25.UKHz
57.0	57.0KHZ 白江崎安 . 2kHz 500 kHz
0.2 ~ 0.500	│日司·须卒,ZNIZ ~ JOU NIZ
「₩₩₩」→权日期側码 D1, 0 ₄ 第1 際码 DW/M 百分比龄屮(0 ₄ 100%), 丰子 100%	
F1, 0~	第1階段 PWM 日 7 比 翻 二 (0~100 %), 衣小 100 %
	第1 陌校 PWM 测试时间 (0~100 秒) , 衣小 100 秒
PZ, 0~	弗 2 階段 PWM 日分に輸出(0~100%), 衣示 100%
	第2階段PWM 測試時間(0~100秒), 表示100秒
P3, 0~	用 3 階段 PWM 日分比輸出(0~100%), 表示 100%
	弗 3 階段 PWM 測試時間 (U~100 秒) ' 衣尓 100 秒
进訊迷皮参数	
1	2400
2	4800
3	9600
4	19200
通訊位址參數	
1 ~ 99	ID 1 ~ ID 99

