

天弘儀電股份有限公司

【伺服程式安裝說明】

軟體安裝程序可分三項: (For Windows 98)

- 1. USB TO 485/422 轉換器驅動程式。
- 2. 外掛程式(儀表微調控制軟體)。
- 3. 伺服程式。
- 一. 安裝 USB TO 485/422 轉換器驅動程式:
 - 1. 將 USB TO 485/422 轉換器插入 <u>USB Serial PROT</u>後,電腦會顯示出 【尋找新增硬體精靈】的視窗,詳細說明如下圖解

新增硬體精靈	
	此精靈會為下列裝置搜尋新的驅動程式: USB <-> Serial 裝置驅動程式是一種軟體,用途是讓硬體裝置產生 作用。
	<上一步(B) 下一步> 取消

點選 →【下一步】

新增硬體精靈	
新唱供面積 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA	 您需要 Windows 替您做些什麼? ・
	<上一步(B) 下一步> 取消

勾選 → 搜尋裝置的最適用的驅動程式

點選 →【下一步】

新增硬體精靈	
	Windows 會在硬碟及以下選擇的位置資料庫搜尋新驅 動程式,諸按「下一步」,開始搜尋。
	▶ 軟碟機 €
	└ CD-ROM 光碟機(C)
	Microsoft Windows Update (M)
<u> </u>	▶ 指定的位置(L):
	X \Driver USB TO RS485
	瀏覽 <u>(R</u>)
	<上一步(B) 下一步> 取消

勾選 → 指定的位置

點選 → 【瀏覽】到光碟片路徑<u>\Driver USB TO RS485</u>

點選 → 【下一步】

2. 完成後請至控制台、系統、裝置管理員點選連接埠(COM 和 LPT), 觀看 USB Serial PORT 為 COM 的位置,此位置為後續設定軟體連接埠的位置。

二.安裝外掛程式(儀表微調控制軟體):

●分別為:顯示看板 4-20mA、DVM、COUNTER、RPM 安裝方式請執行光碟內 Install.exe

● 勿變更安裝路徑及磁碟機位置

```
點選 → 【 Next>】→ 【 Next>】→ 【 Next>】→ 【 Finish 】即
完成外掛安裝程式。
```

【單台儀表掃描 ID】

請將光碟路徑<u>\ScanModbusID</u> COPY 到電腦後直接執行路徑內 FindAddress.exe

三.安裝伺服程式:

1. 請至光碟路徑<u>\伺服程式</u>內執行 Setup.exe,當第一次執行安裝監控伺服 主程式,會先安裝系統檔案後要求重新開機,重新開機後請再執行光碟路 徑<u>\伺服程式</u>內的 Setup.exe 詳細說明如下圖解

£	岩 安裝 SeverPrj 🛛 🔀				
	w迎使用 SeverPrj 安裝程式。 安裝程式無法安裝使用中的系統檔案,也無法更新使用中的共用檔案 。建議您在安裝前,關閉所有的應用程式。				
-	確定 結束安裝(以)	_			

點選 → 【確定】

岩 安裝 SeverPrj				
請按下按鈕來進行安裝。				
按下此按鈕來安裝 SeverPrj 軟體到指定的目錄上。				
┌ 目錄:	1			
C:\Program Files\SeverPrj\	變更目錄(<u>C</u>)			
結束安裝(区)				

點選 → 【圖形按鈕】

後續如有【版本衝突視窗】請點選【是(Y)】要保留此檔案,直到安裝完成 視窗。

安裝 SeverPrj 🛛 🔀
SeverPrj安裝成功。
確定

 伺服主程式第一次執行程式說明: 執行→開始→程式集→SeverPrj→SeverPrj

S 伺服提式			×
第一次執行科	Z 工		
公司名稱		確定	
產品序號			i.
新的密碼		育進[第]	
再輸入一次密碼			

軟體授權請洽相關業務人員

本公司提供試用序號如下:(公司名稱需相同,序號大小寫相同) 公司名稱:天弘儀電股份有限公司 產品序號:4059295F18510096FB80A14EFD67099650516C53F8018506F1 新的密碼:(使用者自建)

輸入完成請按確定再執行一次 SeverPrj,軟體內部相關設定開啓軟體後, 點選 HELP 或工具列內→說明→使用手冊。



天弘儀電股份有限公司

台南聯絡處:台南縣永康市四維街 35 號 電 話:06-2331759 傳 真:06-2334516 E-mail:autento@ms7.hinet.net

https://www.autento.com.tw